



裁切線

蚊燈 + 蚊拍 / 充電式

極網蚊拍王

2顆高亮度UV-A誘蚊燈 / 餘電快速放電 / 可重複充電
二合一蚊燈+蚊拍 / 三層安全電網 / 直立底座設計

注意
捕蚊燈模式需
連接電源使用



高亮度誘蚊燈



三層密集電網



強力瞬間電擊



可重複充電

HFD-T7026



4 718538 702605

3000萬
產品責任險

ISO9001
通過國際品保認證

注意事項

- 1.電蚊拍工作於直流高壓，會產生一定強度火花，因此嚴禁在充滿易燃氣體的場所使用和檢修，通電時忌用手或導電金屬棒接觸高壓電網，以防意外！
- 2.本產品並非玩具，兒童不宜使用。
- 3.首次使用，要先充足電；使用後，請將電源開關推至OFF檔位置，若長時間不使用，需先充足電後再行放置，之後每三個月至少補充電一次。
- 4.若長時間沒有使用電蚊拍，請先充電8-10小時後再使用，以免降低電池壽命。充電時間不要超過15小時，充電時請不要按動開關或觸摸網面。
- 5.被擊斃於網面的蚊子，請抖動網使其脫落，可用柔軟的刷子輕輕刷落蚊蟲殘骸。
- 6.不可用金屬等導電物插入網面，以免造成觸電或蚊拍故障。
- 7.請不要拍打其它堅硬物體，以免破壞金屬網面。
- 8.請嚴格按照說明的要求和預防措施進行操作，請勿隨意拆卸，公司對因非法使用而造成的任何不利後果概不負責。
- 9.電蚊拍金屬網面破損或變形時，不要繼續使用。

使用方法

- ▶ **充電方法**：先連接USB充電線與電蚊拍，再將USB插頭直接插入DC5V的手機充電器上或電腦USB埠上，此時充電指示燈亮紅燈，正常充滿電需4~6小時，充滿電時充電指示燈變為綠色，首次使用前請先充電4~6小時。
- ▶ **手持電蚊拍模式**：將產品電源開關推至ON1位置，按住電擊開關按鈕，工作指示燈亮起，此時電網帶高壓，揮動拍子使電網接觸到蚊蟲，蚊蟲立即被擊斃，鬆開高壓開關按鈕，可在2秒內自動釋放電網餘電，且具有電源開關保護，增加安全性。
- ▶ **自動電蚊燈模式**：將產品電源開關推至ON2位置，滅蚊燈功能啟動，此時網面紫光誘蚊燈亮起，再將底座平放，將蚊拍放入底座，連接USB充電線，即可作為滅蚊燈使用。

注意 在充電時請勿接觸金屬網，請勿在有可燃氣體或易燃易爆物品、危險化學品的環境中使用本產品。

產品規格

產品名稱：電蚊拍 產品型號：HFD-T7026 輸入電壓：DC 5V
 額定功率：2W 瞬間電壓：3800V 電池容量：500mAh
 產地/年份：中國/請見產品本體標示
 委製/進口商：動風企業有限公司
 包裝配件：底座、USB充電線
 材質：PS、ABS、電擊鋁網



廢電池請回收



工作指示燈
 充電指示燈
 USB充電口
 ON2-蚊燈模式
 ON1-蚊拍模式
 OFF-關電擊開關

動風企業有限公司 榮譽出品
 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
 TEL:(02)2646-5166 FAX:(02)2646-4919

免費服務專線 0800-251-175

www.supafine.com.tw