

疑難排解

在使用過程中若遇到問題，請參照以下幾點提示及可能解決的方法。

問 頭題：工作時馬達發出輕微響聲

解決辦法：這是由於機械結構的構造所產生的聲響，並非是故障現象。

問 頭題：電機不轉

解決辦法：產品過熱保護/靜置1-2小時後，插上電源啟動後再次嘗試開機。

問 頭題：按摩進行時突然停止工作

解決辦法：不小心按下開關鍵、倒計時30分鐘結束、超載保護/插上電源啟動後重新開啟即可使用。

——勳風家電系列·您舒適生活的伙伴——

勳風正式保證卡

品	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	質	
香	承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	保	
香	享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	證	
香	※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。	請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	保	
香	※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。	購買日期	年	月	日	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	證	
香	(1)因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。	保證期間	壹年			香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	保
香	(2)安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。	顧客姓名	公司勳			香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	證
香	(3)天災、地變所發生之故障。	顧客電話	印限企			香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	保
香	(4)未出示本保證書時。	新寄地址	經銷商蓋章			香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	證	
香	(5)保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。					香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	保	
香	※超過保證期間得酌收材料費					香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	證	
香	※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。	勳風企業有限公司	新北市汐止區八連路一段94巷2-1號 免付費服務專線 0800-251-175	保	保	保	保	保	保	保	保	保	保	保	保	保	保	保	保	證	

無線捶打按摩器

使用說明書



使用前請詳閱本說明書，內含保證卡，閱畢妥善保存
本產品不用於醫療用途、只提供個人按摩保健作用

注意事項:下列狀況發生時,切勿使用本產品

- 01.當電源線或插頭有損壞,請勿再使用本機器,為避免危險,禁止消費者等非專業人員更換維修,請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
- 02.本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品,存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外,產品工作時,尤需特別謹慎,加倍小心。
- 03.孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 04.過度使用會導致本產品過熱和縮短產品使用壽命,重複使用時,須讓產品冷卻一段時間後再用。
- 05.請勿在雷擊時使用;請勿用濕手碰觸產品或電源線,以免發生產品短路、故障或觸電。
- 06.電源線被雨淋、液體浸濕或嚴重受潮時,請停止使用,並聯繫授權服務中心進行更換。
- 07.如工作時出現異常氣味或溫度異常時,請立即停止使用。
- 08.請勿在浴室等潮濕的環境下使用,請勿把產品浸入水中及其它液體裡,以避免引起短路或觸電。
- 09.請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- 10.請勿將物品插入或掉落入產品的孔/縫中。
- 11.使用時請勿覆蓋按摩棒,以免馬達溫度過高導致故障。
- 12.禁止拆卸產品內部元件或對產品進行分解、修理和改裝。
- 13.請勿站立或直接坐在本產品上,可能引發跌倒事故。
- 14.本產品非醫療用途。以下人士請在使用前諮詢醫生的意見:
患有心臟疾病、植入心律調整器;患有惡性腫瘤、孕婦或分娩後不久;勞損性背部疾病;骨折、骨質疏鬆、關節病患者,皮膚有創傷者或患有濕疹。

使用方法

- 1.按下**↓**鍵開啟或關閉按摩功能;
- 2.按**+**、**-**鍵增加或減小按摩力度,共有15種按摩力度可選擇。
- 3.按**M**鍵調整按摩模式,共有15種自動按摩模式可供選擇。
- 4.所有程式會在30分鐘後自動關閉。
- 5.使用完後,關閉開關。

溫馨提示

- 建議每次使用本產品不要超過15分鐘。
- 使用產品時,可能-對電視機等造成干擾,請保持適當距離。

關於充電

- 1.充電時儀器設置有保護功能,充電時請勿使用。
- 2.請使用5V/1A充電器。
- 3.充電時螢幕顯示為L,充滿電螢幕顯示為F。
- 4.充電時請遠離易燃易爆品,如傢俱、紙堆、布質品等。
- 5.充滿電後請及時拔下機器,請勿過量充電。

清潔與保養

- 1.清潔前,需關閉電源開關,拔下電源插頭。
- 2.日常保養清潔,請用蘸有中性清潔劑的柔軟的布擦拭,請勿使用汽油、強酸性或強鹼性的清潔劑清潔。
- 3.本機雖製作堅固,但仍請避免碰撞或重壓,避免堅硬物品劃機器表面,以免導致不必要的故障。
- 4.將本產品放置在陰涼乾燥處,建議放置在其原包裝內。

產品規格

產品名稱:無線捶打按摩器 產品型號:GHF-T3515
額定電壓:DC 5V 額定功率:24W 電池容量:2200mAh