

# |捕蚊電蚊拍·產品說明書|

使用電蚊拍之前，請仔細閱讀本說明書

## 產品特點

- 1.本產品內建鋰電池供電，容量為1200mAh。
- 2.電蚊拍停止後，具有自動消除高壓網面殘留電的功能。
- 3.該產品配備了6個誘蚊紫光燈，選擇波長為360-400nm。
- 4.該產品具有電源顯示功能（一個燈點亮時功率為25%，兩個燈點亮時功率為50%，三個燈點亮時功率為75%，當四個燈點亮時功率為100%）。
- 5.產品有過充，過放，過流，負載短路保護等功能，能確保充電安全。

## 產品使用說明

首次使用時，請為產品充電4-6小時；請用USB電源線連接底座及USB轉接頭，將蚊拍放置於底座上。充電指示燈閃爍；當產品上的四個充電指示燈都亮起時，表示已充滿電；產品充電時間約為3小時；

**捕蚊拍模式：**將產品右側的電源開關推至ON1位置，按住高壓按鈕開關，工作指示燈亮起。即可揮動電蚊拍消滅蚊蟲。放開按鈕開關後，工作指示燈熄滅。此時，金屬網上仍然有殘留電壓，請勿觸摸金屬網。幾秒鐘後餘電將自動消除。

**捕蚊燈模式：**將產品電源開關推至ON2位置，此時LED誘蚊紫光燈亮起，即進入蚊燈模式。也可以將蚊拍插入USB充電座中使用，無充電狀態下，最長可使用約1-1.5小時。如需連續使用，可插上電源即可連續使用。關閉電源，只需將電源開關推至OFF位置，即可關閉。

注：捕蚊燈模式建議連接電源使用。

## 注意事項

- 1.電蚊拍工作時金屬網面有高壓，請勿用手或手持帶金屬物體觸及金屬網面！
- 2.本產品並非玩具，請勿給小孩作玩具使用！
- 3.不可在充斥可燃性油氣或液體之場所使用，以防火警。
- 4.當產品電池電量指示燈閃爍，請停止使用並開始充電，當電量不足時，產品的低壓保護功能開啟，並停止工作，必須在充電之後才可使用；
- 5.首次使用，要先充足電；使用後，請將電源開關推至OFF位置。若長時間不使用，需先充足電後再行放置，之後每三個月至少補充電一次。
- 6.請勿用濕毛巾擦拭或用水沖洗產品，可用柔軟的刷子輕輕刷落蚊蟲殘骸
- 7.不可用金屬等導電物插入網面，以免造成觸電或蚊拍故障。
- 8.請嚴格按照說明的要求和預防措施進行操作，請勿隨意拆卸。公司對因非法經營而造成的任何不利後果概不負責。

**提示：**本產品內置低電量保護功能，當電源指示燈閃爍或電源指示燈在產品上熄滅時，請停止使用並及時充電。您需要將產品上的電源開關推至“OFF”位置才能充電。



在充電時請勿接觸金屬網，請勿在有可燃氣體或易燃易爆物品，危險化學品的環境中使用本產品。

勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

## 勳風正式保證卡

品

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生  
故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保  
固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商  
確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌  
收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。



請上勳風官網 [www.supafine.com.tw](http://www.supafine.com.tw) 登錄  
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益



| 購買日期 | 年      月      日 | 經銷商蓋章 |
|------|-----------------|-------|
| 保證期間 | 壹 年             |       |
| 顧客姓名 |                 |       |
| 顧客電話 |                 |       |
| 顧客地址 |                 |       |
|      |                 |       |



保



**勳風企業有限公司**  
SHIVN FENG ENTERPRISE CO., LTD. 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號  
免付費服務專線 **0800-251175**

質



證

品名：電蚊拍 / 型號：DHF-T7032、DHF-T7042 / 輸入電壓：DC 5V