

## 部件名稱



適用坪數：**3~5**坪

### ■ 暖風調節開關

- 順時鐘方向旋轉開關至【冷】處，指示燈會亮起，風扇會運轉吹出涼風。
- 涼風運轉正常後，再依所需要的溫度旋轉開關至【暖】暖風600W或【熱】熱風1200W，這時陶瓷發熱體會發熱，暖風會迅速送出。



動風用心 讓您安心

HF-7002HS

## PTC陶瓷 冷熱循環機



- 智慧溫控、安全防護裝置
- PTC陶瓷安全發熱體
- 可上、下角度調整
- 可左右擺頭

3000萬  
產品責任險

ISO9001  
通過國際品質認證

傑出品牌獎  
全國金字招牌獎

CS1043  
驗證登錄

承蒙您選購動風家電系列產品，在此表示衷心的謝意，請您在使用之前仔細閱讀本說明書，閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

## 使用方法 (一)

### ■ 擺 頭

在本機運轉時向上按壓擺頭開關可使本機座左右擺頭；向下按壓則停止擺頭。

### ■ 手動仰角 可依需求多段手動式調整仰角或俯角

\*\*為避免危險，請勿在本機運轉時調整俯仰角度，請先將電源關至『0』並將插頭拔離插座之後，再進行馬達機頭俯仰調整。

### ■ 使用後

當不使用或外出時，務必切至【○】“開關”，拔掉電源插頭。

### ■ 傾倒安全開關

若機體於使用中不慎傾倒，本機會自動停止加熱及使用中的功能，待機體擺放平穩後會自動恢復運作。

## 使用期間注意事項

- ▲ 機台需離牆30cm以上，並遠離窗簾及碎布等雜物。
- ▲ 不要將機台放在傾斜處使用。
- ▲ 不要將原子筆或手指或其它雜物插入出入風口。
- ▲ 不要傾斜或摔落機台，否則很容易損壞機台。
- ▲ 不使用時請關閉本機，並將電線自插座拔離。
- ▼ 馬達過熱安全保護裝置：

注意：本機馬達內裝置有過熱溫度保護器，當馬達因意外所引起的過熱反應，達到本保護器所設定的溫度時，為有效的達到安全保護作用，本保護器會自動啟動後切斷風扇電源，且本機不可再使用，必須由製造廠所指定的服務處或具有類似資格的人員更換後，才可繼續使用。

**注意** 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

## 使用期間注意事項

- ◎使用中和使用後出風口溫度較高，請不要接觸熱的機體，以避免燙傷。
- ◎自動擺頭時請勿用手扳動改變方向以免損壞擺頭零件。
- ◎表面有污漬時，可用軟布沾中性清潔劑擦淨，切勿用汽油、酒精等有機溶劑。
- ◎切勿在窗簾等易被吸進的地方使用，應避開周圍有障礙物及不穩定的場所。
- ◎本機使用中及使用後，機體會發熱尤其是暖風出風口，請勿接觸熱的機體，以避免燙傷，移動本機只能提手把處。
- ◎請將本機放置在堅固且平穩的場地，不可將本機傾斜或倒置使用
- ◎注意！使用中嚴禁衣物、布類、紙類等任何異物覆蓋全機尤其是出入風口，會有引起火災等意外的危險。
- ◎為保護安全，避免產生電擊，切勿將電緣線，插頭接觸任何水或液體。
- ◎切勿將手指、金屬物或異物插入出入風口，以避免發生觸電、火災。
- ◎本機不可放置幼童可取得之處，不可讓幼童自行操作本機，也不可將本機與幼童單獨留置一室。
- ◎本機不適合由幼童及體力不佳者使用和操作，否則應有成年人在旁督導。
- ◎在使用時，本機周圍要空暢，並離開牆壁至少10公分以上，出入風口嚴禁阻塞或覆蓋，以免發生危險。
- ◎如果電源線，機體損壞或故障，請停止使用並送回原經銷商或製造工廠維修，以避免發生使用上的危險。
- ◎本機切勿靠近火源，電源或任何高溫的地方，使用中也必須注意不可貼近牆邊。
- ◎不要讓電源線靠近或接觸發熱體或打結。
- ◎請勿以本機作為寵物保暖之用。
- ◎將上下開關位扭轉至【0】可切斷電源，不使用時記得一定將插頭拔離電源。
- ◎本機僅限家用，不可用作其他用途，也不可用於戶外。
- ◎本機使用時不得直接放置於電氣插座的下方。
- ◎本機不可使用於浴室，淋浴間或游泳池等直接的環境。

## 清洗與保養

- ❑ 務必先關掉電源開關，將插頭拔離電源，並確定本機體已完全冷卻後才可著手清潔或擦拭
- ❑ 可使用柔布沾上少許清潔劑擦拭機體表面的污垢或灰塵，特別是出入風口應保持清潔和空敞，這樣可以延長產品的使用壽命
- ❑ 開關、電熱部份等電氣部品，切勿濺潑到水，更不可以水直接沖淋機體，否則除了會造成產品或零件損壞之外，更有觸電的危險
- ❑ 不可使用酒精，汽油等強揮發性的液體擦拭，以免損壞表面光澤，清潔晾乾後，再裝入彩盒內保存

## 接受修理前的檢查

若本機無法使用，請先試著依以下步驟自行加以檢查調整，也許就能將故障排除，謝謝！

### ■ 無法開機時

- ❑ 檢查插頭是否插接牢固？
- ❑ 是否有啟動開關？開關未啟動，本機不會動作
- ❑ 檢查府上的電源開關保險絲是否熔斷？或電源自動斷電開關是否跳切？

### ■ 無法檢查出問題時

- ❑ 請勿自行拆解，請送回原購買之經銷商或電洽本公司。

### ■ 緊急處理方法

- ❑ 當發現產品有異常火花，或本機有摔落、落水等情況發生時，請立刻拔掉電源，切勿再使用，並通知本公司技術人員處理

**\*\*勳風公司保有本說明書及保證卡最後解釋權。本說明書及保證卡一經修改，不另通知。**

# 勳風企業有限公司

## 正式保證卡

品質

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期一年之內保固服務。

\* 本卡請填寫愛用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

\* 如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內，亦得酌收材料成本費或服務費，敬請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

\* 超過保證期間，得酌收材料費。

\* 本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 [www.supafine.com.tw](http://www.supafine.com.tw) 登錄  
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日
保證期間	壹 年
顧客	姓名
	電話
	地址
經銷商蓋章	

勳風企業有限公司  
印限企

北區服務處 Tel-(02)2646-5166

中區服務處 Tel-(04)2389-1238

南區服務處 Tel-(07)371-8422

**勳風企業有限公司** 榮譽出品 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號  
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 **0800-251-175**

保證