

設備名稱：循環扇			型號（型式）：HF-B918S			
Equipment name			Type designation (Type) 系列型號見附頁			
單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols				
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達組	○	○	○	○	○	○
開關組	○	○	○	○	○	○
塑膠配件	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

勳風
SUPA FINE

10吋空調循環扇



勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品	質
承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，	
享有自購買日期起一年之內保固服務。	
※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期	
及經銷商確認章後開始生效。	
※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間	
內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。	
(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。	
(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。	
(3) 天災、地變所發生之故障。	
(4) 未出示本保證書時。	
(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商	
印章時。	
※超過保證期間得酌收材料費	
※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。	
保	證

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保證期間	壹年		
顧客姓名			
顧客電話			
顧客地址		經銷商 蓋 章	

動風企業有限公司 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 0800-251-175

承蒙您選購勳風家電系列產品，在此表示衷心的謝意。
請您在使用之前仔細閱讀本說明書。
閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

警告・注意

- 當清洗或拆裝前、後網前，請先將插頭拔離電源。
- 清潔外殼部位時，先用抹布沾溫水或肥皂水，擰乾後擦拭再用乾燥的抹布擦拭。
- 絕對不可用稀釋溶劑、甲苯精或酸性洗劑類等擦拭，否則易導致機體變色、變形或損壞。
- 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 請勿使用110V電壓以外的電源。
- 電扇運轉中，若機體產生異常的震動，請立即停止使用。
- 當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售后服務部門的專業人員來更換維護。
- 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

規 格 表

型號：HF-B918S	品名：循環扇
額定電壓：110V, 60Hz	
消耗功率：25W	

緊急處理方法

當本機有動作異常現象時，請立即拔掉電源插頭，並通知本公司服務單位處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

操作說明

- 接通電源前，請先確定開關在“0”關的位置：再選擇所需之風量大小（1-弱速、2-中速、3-強速）：若轉至“0”時，即關閉所有電源及轉盤。（如圖一）
- 可多段式任意調整風扇角度。（如圖二）



圖一

圖二



- ① 前 網
- ② 扇 葉
- ③ 腳 架
- ④ 開 關 旋 鈕 (背 面)
- ⑤ 後 網
- ⑥ 背面底部吊掛鋼釘固定孔 (左右各一)

【吊掛安裝方式】

請委由專業的水電技師安裝，以確保吊掛的安全

注意：請定期檢查機體的固定是否牢固，若螺絲有鬆脫的可能，請立即取下並請專業的水電技師重新安裝方可吊掛。

注意：不當的安裝會造成機體掉落，造成人員的受傷和機體損壞的危險。

清潔與保養

- 清洗或拆裝前、後網前，請先將電源線插頭拔離電源。
- 清潔外殼部位時，先用軟布沾溫水或肥皂水，擰乾後擦拭，再用乾燥的軟布擦拭。
- 不可使用任何有機溶劑、化學藥劑等洗潔劑產品，清洗風扇。
- 清潔時，請注意勿讓水進入風扇馬達內部。