

單元 Unit	設備名稱：電燉鍋 Equipment name						型號 (型式)：HF-N8452 Type designation (Type)					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols											
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)						
電源線組	○	○	○	○	○	○						
內部配線	○	○	○	○	○	○						
旋鈕開關	○	○	○	○	○	○						
加熱元件	○	○	○	○	○	○						
塑膠類	○	○	○	○	○	○						

備考 1. “超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

電 燉 鍋

使用說明書

一般家庭使用



勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品質

承蒙選購「勳風家電系列產品」不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保固期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保固期間	壹年		
顧客姓名	勳風企業有限公司		
顧客電話	印限企		
顧客地址		經銷商 蓋章	

勳風企業有限公司 SHUN FENG ENTERPRISE CO., LTD
 新北市汐止區八通路一段94巷2-1號
 免付費服務專線 0800-251-175

保

保固範圍不包含：燉鍋蓋與燉鍋內膽

使用前請務必詳閱本說明書；且本書附有保證卡，請妥善保存

建議使用時在桌面墊上隔熱墊，以保護桌面。

注意事項

- 01.使用前應檢查本產品電壓是否與您使用的電壓一致，請使用有保護接地的電源，以確保安全。
- 02.不要在地毯、塑膠等表面使用，不能將燉鍋內膽直接放在火上煮食物，不能在鋁鍋內直接加熱食物或水。
- 03.不要讓燉鍋內膽和燉鍋蓋驟冷驟熱，燉煮完成後需等鍋體冷卻才可清洗。還未冷卻的燉鍋內膽和燉鍋蓋，禁止清洗或放入水中，以免鍋體裂損。
- 04.燉鍋內膽和燉鍋蓋皆為易碎品請小心使用。
- 05.清洗時禁止將鋁鍋外殼放入水中浸洗，以免機體內部進水而引起漏電、觸電及故障。
- 06.燉鍋燉煮時，產品外殼溫度較高，請小心使用避免燙傷。
- 07.將燉鍋內膽放入鋁鍋之前，將內膽外壁的水及污漬擦拭乾淨，保持鍋身乾爽。
- 08.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用
- 09.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器
- 10.若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 11.電燉鍋發生故障後請停止使用，不可自行修理，請與經銷商或本公司客服人員聯繫維修。
- 12.燉鍋加熱時外殼可能產生高溫，燉煮時請勿移動燉鍋及觸摸產品外殼。

電 燉 鍋 - 產 品 規 格

型 號：HF-N8452
消耗功率：280W

額定電壓：AC 110V / 60Hz
產品容量：4.5L

使用方法

1.各功能說明：

保溫功能：燉煮好的食物，可用該功能保溫。

快燉功能：正常燉煮請使用該項功能，能較快燉煮食物。

自動功能：界於**保溫**、**快燉**之間，能根據食物的溫度變化自動調節功率大小，適合長時間燉煮食物。

2.使用前，先將開關轉動至『關』的位置，接上電源，指示燈不亮。再將開關轉動到『快燉』、『保溫』、『自動』之任一檔位，工作指示燈亮，表示各功率檔位能正常工作。

3.將要燉煮的食物放入燉鍋內膽，加入適量的水（以不超過八分滿為宜）再將燉鍋內膽連同食物放入鋁鍋內，蓋上燉鍋蓋，根據需要選擇所需的檔位。

4.先將開關設置在“快燉”。煮沸後，根據食物性質及燉煮要求調整功率檔位。

5.為達到理想的燉煮效果，電燉鍋採用慢燉的方式料理，燉煮時間較長；若用『快燉』功能進行燉煮，時間約為2~4小時。為了縮短燉煮時間，建議加80°C左右的溫水燉煮。

產品部位說明

