

蒸餾水機

使用說明書

尊敬的用戶：

首先恭喜你!從現在開始，你每天可以親自操作最新最純淨的蒸餾水機了。

蒸餾水機每4小時可製造4升(相當於兩個熱水瓶)蒸餾水，因而每天可生產20升(相當於10個熱水瓶的)蒸餾水，一個蒸餾水機產出的蒸餾水足以滿足你的生活所需。這款蒸餾水機很容易操作，不僅安全值得依賴而且省電(製造1300ML蒸餾水只需耗1千瓦的電)，這是最合適的製造蒸餾水的機器。

注意事項

- 1.使用蒸餾水機之前仔細閱讀使用說明書。
- 2.選擇乾燥通風的環境來安放蒸餾水機，因為蒸餾水機上的冷卻風機會象風扇一樣發出聲響，我們建議把蒸餾水機放置在廚房使用。
- 3.請使用正確的插座，請注意多個家用電器不要共用一個插座，以防負荷過大。
- 4.請不要夾、切、燒電源線以防漏電。
- 5.請在倒水、清洗或不用蒸餾水機時拔掉電源。
- 6.請不要把蒸餾水器的部件浸入水中。
- 7.請不要讓兒童來操作蒸餾水機，以免燙傷。
- 8.請不要在蒸餾水機工作狀態下取下上蓋，每次在蒸餾水停止工作結束10分鐘後開啟上蓋，以免燙傷。
- 9.請不要用鐵制或其它金屬材料來清洗不鏽鋼容器，以防破壞容器的表層，這樣更容易附著污垢。

常見問題及解決辦法：

- 1.為什麼沒有蒸餾水流出？
 - A.主電源線或頂蓋電源線沒有插入電源插座
 - B.插座沒有電流通過。
 - C.啟動按鈕沒按下(指示燈沒亮)。
 - D.不鏽鋼容器內沒倒入水。
- 2.為什麼蒸餾水面工作程式結束後產出的蒸餾水量不足。
 - A.倒入的水量沒有到最低水位。
 - B.橡膠塞被流出的燙水沖出，需要重新安裝。
 - B.上蓋橡膠塞密封性不好，建議換新的。
 - D.水容器與出水口不在一個平衡位上。
- 3.上蓋跳起、蒸氣或蒸餾水從上蓋蒸餾水機面身之間不透氣的部位溢出來。
 - A.上蓋沒有正確固定在蒸餾水機上。
 - B.出口有沉澱物、管子需要更換。

蒸餾水機專用清洗劑

本產品可用於家用蒸餾水機不鏽鋼內膽表面水垢清洗

- 1.把熱水倒進不鏽鋼容器，比污垢所在位置要高一點。
- 2.把1-4匙清潔劑加入容器內，所加清潔劑數量也可以根據污垢量來確定。
- 3.在不蓋上蓋的情況下，插上電源，按下啟動按鈕。
- 4.15-30分種後倒掉洗下的水，並用清水清洗。
- 5.如果你無法一次性去除污垢，請重複使用上面的清洗程式。
- 6.如果剩下的污垢還是不能洗乾淨沒關係，可繼續使用產品，剩下不能去掉的污垢對身體是沒有任何危害的。

設備名稱：蒸餾水機		型號(型式)：HF-5666				
單元 U nit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
冷卻管	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
塑膠類	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt % ”及“超出 0.01 wt % ”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

動風家電系列·您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

品質

承蒙選購“動風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

保證

請上動風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保證期間	壹年		
顧客姓名	動風企業有限公司		
顧客電話	印限企		
顧客地址			經銷商 蓋章

動風企業有限公司 SHYIN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 0800-251-175

產品規格

電壓	容量	耗電量	蒸餾水量	安全溫度
110V/60Hz	4L	750W	1L/時	溫度高於160°C時電源自動切斷

零部件名稱



使用方法

1. 打開包裝盒，你會看到蒸餾水機由兩部分組成：從包裝盒中取出上蓋和機身，然後打開上蓋，從機身中取出放在機身中的水瓶。
2. 打開上蓋，把水倒入不鏽鋼容器到最高水位，請不要超過最高水位，如果倒進去的是熱水，那麼出蒸餾水的時間就會縮短。
3. 把上蓋按平穩地蓋在機身上，然後把上蓋的電源線插入機身的插座(圖2)。
4. 把儲水瓶按圖示1放好，然後把主電源線的一端插入機身插座，把主電線的另一端插入交流電，按開始鍵，冷卻風扇就在蒸餾開始時運轉。
5. 運作30分鐘左右，蒸餾水開始滴入儲水瓶。產出4L蒸餾水機約需要4小時(取決於當地的氣溫)。製水程式一結束，啟動鍵的按鈕會自動跳起，為了防止燙傷，延長溫控和產品使用時間，再次使用機器時，不鏽鋼容器的溫度中必須低於70°C。
6. 不要使用第一次蒸餾產出的蒸餾水，因為裡面可含有機器生產和包裝過程中產生的雜質。

7. 如果需要持續製蒸餾水，在蒸餾水停止滴出來後，在啟動鍵跳上之前，切斷電源和上蓋電源線，為了防止溢出的蒸餾水燙傷，在10分鐘後打開上蓋，然後倒入水，平穩地把上蓋蓋在機身上，本機可持續工作24小時，這是一款既安全又可靠的蒸餾水機。

注意：請保持機身外部乾燥(尤其是插座部位以防短路)。

注意：啟動鍵僅用於開始蒸餾和蒸餾結束自己動跳停，若蒸餾結束前想停止操作，請拔下插頭。



清洗辦法

1. 用清洗劑清洗機器的外部，並保持乾燥。
2. 每天用清水清洗留在蒸餾水器中的雜質。每個月(或者根據容器的清潔程度)用我們提供的清潔劑清洗不鏽鋼容器。
清洗方法如下：
 - a. 把熱水倒進不鏽鋼容器，比污垢所在位置要高一點。
 - b. 把1-4匙清潔劑加入容器內，所加清潔劑數量也可以根據污垢量確定。
 - c. 在不蓋上蓋的情況下，插上電源，按下啟動按鈕。
 - d. 15-30分鐘後倒掉洗下的水，並用清水清洗。
 - e. 如果你無法一次性去除污垢，請重複使用上面的清洗程式。
 - f. 如果剩下的污垢還是不能洗乾淨沒關係，繼續使用機子，剩下不能去掉的污垢對身體是沒有任何危害的。
3. 你可以用熱水消毒儲水瓶，水瓶不會受熱變形。
4. 為了讓淨水器更乾淨，你可以每隔2-3個月更換過濾嘴，也可以用小袋活性炭取代過濾嘴(活性炭可以跟供應商購買)。
 - a. 按(圖3)取下過濾嘴
 - b. 從包裝袋中取出新的過濾嘴，然後按原狀把它裝回上蓋上。

