


不鏽鋼內槽

使用說明書

# 沖脫雙用脫水機



使用本產品前，請仔細閱讀說明書並保管好本說明書

# 安全警示和注意 .....

使用本產品前，請仔細閱讀蓋安全警示和注意，以避免不必要的損害。

01. 清洗和移動本產品時，請確保插頭拔出。不要用濕手拔電源。
02. 不要在本產品蓋板上面重物或者放燙的東西。
03. 避免陽光直射，不要靠近熱源
04. 把手放進轉動的不銹鋼桶內是非常危險的。
05. 本產品使用電壓是110V 60HZ。不要使用其他電壓。
06. 使用前，確保電源線和插頭沒有破損。
07. 不要跟其他電器共用同一個電源插座。插頭鬆動的情況下不要使用。
08. 不要脫水羽絨製品的衣服。
09. 不要自行維修和拆解本產品。
10. 不要直接用水噴灑或者用含腐蝕性清洗劑清洗本產品，應該用軟布進行擦洗。
11. 請保持本產品底部通暢，不能被毛毯等物阻塞。
12. 脫水時請務必使用壓衣板並蓋上安全蓋和上蓋板。
13. 脫水時請務必將本產品放置在水平面操作。
14. 當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
15. 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
16. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

**注意：本產品僅限於家庭使用**


# 限用物質表 .....

設備名稱：脫水機		型號（型式）：HHF-K8780、HHF-K9790				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
脫水馬達	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

## 使用注意事項 .....


1. 使用前請將產品放置在水平平面上，確認產品附件齊全，產品完好無破損。
2. 請確保排水管不要被堵塞，排水管不能高於排水口。
3. 本產品使用110V, 60HZ的電源。
4. 不銹鋼脫水桶在轉動時，禁止將手放進不銹鋼脫水桶內，危險！
5. 禁止脫水羽絨製品、鞋子、貴金屬等物品。
6. 使用時請不要超過本產品的最大脫水容量8kg(乾燥衣物)/10kg(乾燥衣物)。
7. 衣服放置在不銹鋼脫水桶內，應當擺放均勻。衣物擺放不均勻會造成產品在工作時候的震動和移位，此時請切斷電源或者打開上蓋板重新將衣物擺放均勻(如下圖)。




8. 衣物擺放均勻後壓上壓衣板(如右圖)，蓋上安全蓋和上蓋板。
9. 脫水過程中，請一直保持所有蓋板處於關閉狀態。

**注意：排水管擺放位置應低於產品排水口。**

**注意：本產品附4個防震墊，可依需求墊在腳墊下，減低產品運轉時的震動。**



## 操作面板使用說明 .....



**包裝內容** ▶ 說明書1本 ▶ 壓衣板1個 ▶ 進水管1條 ▶ 防震墊4個

# 故障排除 .....

異常現象	可能原因	解決方法
脫水桶不工作	1.電源沒有連接好 2.上蓋板沒有關閉 3.安全開關接觸不良 4.剎車拉索過鬆，導致剎車卡死	1.檢查電源是否插好 2.蓋好上蓋板 3.調整出點 4.調整拉索使剎車片鬆開。
排水管漏水	1.排水管漏水 2.排水管破損	1.重新安裝排水管 2.檢查排水管
不能排水	1.排水管沒有放下或者高於排水口 2.排水管堵塞	1.將排水管放低於排水口 2.檢查排水管是否堵塞
脫水過程時有異響、震動大	1.衣物放置不均勻 2.機器沒有放在平穩地面 3.內桶與不銹鋼脫水桶之間有物品 4.排水管未放下，使脫水桶與外桶之間有過多積水。 5.未放壓衣板使衣物甩出	1.放均勻衣物 2.重新放置到平坦堅固地面 3.取出物品 4.放下排水管 5.放入壓衣板
脫水桶轉速慢	1.太多衣物，超過額定容量 2.排水管沒有放下，桶裡有太多水	1.減少衣物 2.放下排水管

若無法解決問題，請立刻撥打客服專線0800-251-175，禁止自行拆卸產品！

產品規格	額定電壓	AC110, 60Hz	額定功率	200W
	脫水轉速	約1500rpm	脫水容量	8kg/10kg
	脫水時間選擇	0-5mints	防水等級	IPX4

—— 勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴 ——

## 勳風正式保證卡

品質

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦不得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

保

請上勳風官網 [www.supafine.com.tw](http://www.supafine.com.tw) 登錄  
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日		
保證期間	壹年		
顧客姓名	勳風企業有限公司		
顧客電話	印限企		
顧客地址			經銷商 蓋章

勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號  
免付費服務專線 0800-251-175

品質