

Day Plus 極簡玻璃體重計

使用說明書

注意

- 1 第一次使用或移動位置時請重新開機，這時不要做任何操作，直到關機後重新開機方可秤重，體重計會自動校準歸零，以確保秤重準確性。
- 2 禁止踢、摔、站在體重計上劇烈活動。
- 3 不要在火中銷毀電池，這樣會引發爆炸。我們的產品有自動關機功能，若您長時間不使用時，請取出電池。
- 4 請不要用清潔劑清洗體重計部件，可用淡肥皂水去除污點。
- 5 請注意體重計秤面的乾燥，以防滑倒。
- 6 本產品為精密產品，請小心輕放，秤重過程中請儘量保持靜態。
- 7 若產品使用過程中發現不開機的現象，請取出電池重新安裝。
- 8 本產品只限於家庭使用，不得用於商業用途。
- 9 本產品內含敏感電子零件，因此在本產品附近使用高頻設備，可能會對本產品產生干擾，一旦發現由此類原因引起讀取錯誤，請將干擾源與本產品分開。

電池供電方式：

- 1 直接按住電池蓋拔掉絕緣片。
- 2 在安裝電池時，螢幕全顯時不能站在體重計上，需等待顯示0.0 或者開機後才可站上體重計上測量。

操作方式

- 1 使用體重計背面的按鈕選擇測量單位，然後將體重計放在堅硬平整的地面上
- 2 首次使用，請先輕踏體重計，螢幕有顯示後請等待3至5秒，再站在體重計中心位置，螢幕數值閃爍後鎖定，顯示秤重者的體重。
- 3 秤重完成後即可離開體重計，體重計會自動關機。
- 4 若產品在使用過程中，發現無法啟動的現象，請拔掉電池重裝。

產品說明

- 1 承重範圍：5公斤到180公斤。
- 2 自動開機：承重物品大於5公斤自動開機。
- 3 使用電池：1顆CR2032鈕扣電池,出廠配套電池在包裝盒內。
- 4 自動關機：非工作狀態10秒內自動關機。
- 5 提示顯示：“LO”表示電量不足以滿足秤量需求，必須更換電池；
“ERR”表示稱重不穩定或者超過最大稱重量。

液晶顯示螢幕



秤重單位選擇鈕

電池蓋



產品名稱：極簡玻璃體重計

產品型號：HF-G2028A

勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品質

承蒙選購「勳風家電系列產品」不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日		
保證期間	壹年		
顧客姓名	勳風企業有限公司		
顧客電話	勳風企業有限公司		
顧客地址			經銷商蓋章

勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO., LTD 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號 免付費服務專線 0800-251-175

保證