

封底

封面

勳風家電系列・您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品質

承蒙選購「勳風家電系列產品」不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日	經銷商蓋章
保證期間	壹 年	
顧客姓名	勳風企業有限公司	
顧客電話	印限企	
顧客地址		

勳風企業有限公司 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 0800-251175

保

產品名稱：照明燈扇

產品型號：BHF-T00789

額定電壓：DC 5V, 1A


消耗功率：4W

電池容量：2400mAh

二合一

充電式

照明燈扇



使用說明書

使用前請詳閱本說明書，本說明書含保證卡請妥善保存。

注意事項




- 1.本產品請使用5V電壓充電器或者電腦、移動電源等5V Micro USB口進行充電。請勿使用過低或過高電壓的充電器進行充電。產品充滿電約4小時左右。
- 2.風扇工作時，請勿將硬物或者手指插到風扇防護網中，以免損壞扇葉及對您身體造成傷害。
- 3.請勿人為將風扇扇葉卡停，以免因電流過大將控制電路或者風扇電機燒壞。
- 4.請勿用力搖擺風扇，以免對風扇造成損壞。
- 5.兒童請在大人的指導下使用，以免使用不當造成身體傷害和產品損壞。
- 6.初次使用時，請先補充電2-4小時左右。

產品特點說明

- 1.產品使用兩個18650鋰電池並聯供電，單個鋰電池容量為1200mAh左右，電池可拆下。
- 2.產品風扇具有強風檔、中風檔、弱風檔共三個檔位。
- 3.產品採用7顆節能、高亮度、長壽命的SMD LED燈珠的照明燈。(風扇在運轉時不影響照明燈照明，並且有單獨按鈕開關控制)。
- 4.產品充電時有過壓、過溫、過流、極性、短路保護、充電狀況指示功能(充電時亮紅燈，當產品內鋰電池充滿電後亮藍燈)。
- 5.風扇輸出功率：強風檔4W左右、中風檔3W左右、弱風檔3W左右。

- 6.產品有充電過壓保護，當電池電壓達到4.2V時自動保護。
- 7.產品具有低壓保護，當電池電壓低於3.0V時，會進入低壓保護，關閉輸出。

產品使用說明

- 1.產品充電時，將充電器USB插頭插入產品Micro USB輸入插座上，產品上充電指示燈亮紅色燈，當充電指示燈轉為亮藍色燈時，表示產品電量已充滿。
- 2.產品使用時，按產品底座上面的按鈕開關，按第一下為風扇弱風檔，按第二下為風扇中風檔，按第三下為風扇強風檔(並且相對應檔位的藍色指示燈亮)，按第四下為關閉風扇，即“弱風檔--中風檔--強風檔--關閉風扇”以此順序可迴圈切換風扇吹風模式。
- 3.使用風扇照明燈時，按產品底座上面的按鈕開關，按第一下為白光LED照明，按第二下關閉照明，依次循環。
- 4.產品充滿電，風扇弱風檔位可連續使用4個小時左右；風扇中風檔位可連續使用3小時左右；風扇強風檔位可連續使用2小時左右。
- 5.當產品電量不足時，按產品上左邊按鈕開關時充電指示燈會閃紅燈。風扇停止轉動，無法再次啟動風扇，請及時為風扇充電。