



## 清潔保養

- 01.本機保養或長期不使用時，請關閉開關，拔掉電源，用帶絕緣手柄的金屬桿對高壓電網放電，然後用附送的毛刷對電網上面的蚊蟲及遺留物進行清掃，機體外殼請用乾毛巾清潔。
- 02.當電網上面與收集箱裡有蚊蟲時應及時清理，建議一周清理一到二次，蚊蟲捕捉量大時建議增加清理次數。
- 03.長時間不使用後再次使用時，先啟動後認真觀察是否正常運行，如感覺或發生任何不妥時，立即切斷電源，停止使用。

## 產品規格

產品品名：吸式電擊吸蚊燈 產品型號：DHF-S2036

輸入電壓：DC 5V

額定功率：3W

——勳風家電系列，您舒適生活的伙伴——

## 勳風正式保證卡

品 訂 購 買 者 姓 名 \_\_\_\_\_ 質 保 證 卡

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，  
享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期  
及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間  
內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1)因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2)安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3)天災、地變所發生之故障。
- (4)未出示本保證書時。
- (5)保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商  
印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 [www.supafine.com.tw](http://www.supafine.com.tw) 登錄  
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保固期間	壹年		
顧客姓名	王素勳		
顧客電話	司有風印限企		
顧客地址	松江路 益華		

**勳風企業有限公司** 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號  
SHYIN FENG ENTERPRISE CO., LTD 免付費服務專線 0800-251-175

保 証

證

# 吸入式·電擊·吸蚊燈

## 使用說明書

### 注意事項

- 01.本機必須室內平穩放在平面或平臺上使用，不適合傾倒、覆蓋、室外使用。
- 02.本機工作時不能將手或者其它任何導電物體伸入本機內部，避免受傷或者發生意外。
- 03.若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員維修更換以避免危險。
- 04.清潔或移動本機前，應先關掉開關，然後拔掉電源線插頭。
- 05.請不要將本機放在紫外線、日光或燈光強烈的地方（會影響機體壽命與滅蚊效果）。
- 06.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 07.電器應置於孩童無法觸及之處，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 08.本機不能用於倉庫、及可能存在易燃氣體或易爆粉塵的地方。
- 09.請避免長時間直視光源，建議至少距離20CM。
- 10.當本機工作異常，如：燈光不亮、風扇不轉、殼體破裂、電源軟線破裂、機體內部異響異味等，必須立即拔掉電源，停止本機工作，待查明原因後確保無損情況下再使用！而蚊蟲觸及電網時發出的聲音與燒焦氣味則屬於正常工作，不需要擔心。
- 11.請妥善保管好您購買本機時的憑證及相關售後服務檔以便我們更好地為您服務及保障你的權益。

### 使用方法

- 01.接通電源，打開電源開關，誘蚊LED燈與風扇開始正常工作，當蚊蟲被吸引到電網上高壓直接將其殺滅。
- 02.最佳使用方法：本產品採用節能純物理原理滅蚊，關閉門窗及燈光，建議24小時連續使用，並保持電網與機體潔淨。