


## 9 吋 USB 行動桌夾扇

承蒙您選購勳風家電系列產品，在此表示衷心的謝意。  
請您在使用之前仔細閱讀本說明書。

閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

### ..... 使用說明及注意事項 .....

01. 用手往上或下按動風扇保護罩，可以上下調節吹風方向。
02.  風扇開關：可開關風扇及切換風速（共3檔）。
03. 使用前，請先檢查所用電壓是否與本機標識的電壓相同，若有發生火花、冒煙及異味等情形，應立即將風扇的電源拔離停止使用。
04. 請勿強力震動或衝擊風扇。
05. 風葉在運轉時，請勿將手指及其它物品插入網罩內。
06. 勿將液體、金屬等異物倒入或插入風扇內。
07. 勿將風扇放置在不平穩的位置運轉。
08. 風扇長期不用時，請將USB接口拔離電源。
09. 勿將風扇放置在高溫、潮濕和易腐蝕性氣體的介質存在的環境下使用。
10. 當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；禁止自行更換維修，請聯繫本公司客服安排維修事宜。
11. 請使用2A以上的電源適配器，以免電壓不足。

### ..... 商品規格 .....

產品名稱：桌夾扇

產品型號：BHF-S0010

輸入電壓：DC 5V

消耗功率：3W

產品尺寸：約330X220X55mm

產品重量：約0.73kg

