

U-Take 光觸媒USB滅蚊燈

使用說明書

大風扇，吸力
增加**40%**

專導流槽設計
利防脫逃設計

可接行動電源
拿到哪用到哪

光觸媒捕蚊
安全無毒



警告注意

- ▶ 絕對禁用潮濕的手或身體接觸插座和使用本產品。
- ▶ 請依規格表上指示電壓操作，使用不正確的電壓會損壞木產品及可能導致危險。
- ▶ 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
- ▶ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- ▶ 電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
- ▶ 本產品有火花、落水、損壞摔落或淋雨時請立即停止使用，並儘速送回原廠或是經銷商維修。
- ▶ 當本產品燈管、電源線、風葉損壞時請立即停止使用，並儘速送回原廠或是經銷商維修。
- ▶ 使用中嚴禁將手、異物或導電物接觸本機內部馬達和風葉，會導致觸電或受傷的危險。
- ▶ 清潔前請先檢查電源是否已拔離插座，請勿用水直接沖洗機體會造成電子零件損壞！
- ▶ 不使用時，必須將USB插頭拔下，不要用力拉扯USB電源線，或用本機壓住USB電源線。
- ▶ 為維護安全避免產生電擊切勿將電源線、插頭接觸任何水或液體也不可讓電源線打結。
- ▶ 本產品切勿放置在靠近瓦斯爐、電熱爐等發熱源或其它易燃易爆品例如：（揮發劑、塗料稀釋劑、噴霧劑等）附近，因周圍溫度升高可能成本產品變形及發生使用危險！
- ▶ 勿將本機用於捕捉蚊蟲以外的用途，本機適用室內及室外不會淋雨的地方使用。
- ▶ 本機不適用於穀倉、畜舍及太潮濕的場所。

產品規格與介紹

包裝內容物

- ◆ 滅蚊燈
- ◆ USB線
- ◆ 說明書

產品規格

- ◆ 額定電壓：DC 5V, 1A
- ◆ 額定功率：1.8W
- ◆ UV-LED波長：UV-A 400nm

部件名稱



警告

請注意電源線不可靠近電暖器、烘衣機、烤箱等發熱體，也不要放置在靠近瓦斯爐、電熱爐等發熱源，因周圍溫度升高可能造成本產品發生使用危險！

注意

請檢查電源線沒有破損、銅線沒有外露，電線也沒有被任何物品壓著。


操作說明

操作步驟

1. 將附贈USB線（圓頭端）與本機連接另一端可接分離式變壓器或是USB行動電源。
2. 按壓機體頂上開關即可開機，U V-LED誘蚊燈隨之亮起，光觸媒及導流漩渦風扇開始運作。
3. 再按壓機體頂上的開關即可關機。
4. 請勿快速連續按壓開關本機。
5. 集蚊盒附專利可拆式防逃網，關機後可避免蚊蟲從風扇間隙中逃脫。

蚊蟲的習性


由於蚊蟲具有趨光性，喜好在溫暖環境活動，攝氏25到35°C是蚊蟲活動率最高的環境；蚊蟲飛行高度如從自地面起計算，約在0.7公尺以上的空中活動。



快速入門

建議放置距離

每一個吸蚊燈最佳誘捕距離約8公尺以內，建議每8-10坪放置一台滅蚊燈，可達最佳捕誘效用。注意：光觸媒誘蚊原理為模擬人體呼吸的二氧化碳及水氣，使蚊蟲循此氣流趨近，所以使用時請勿與本機共處一室（如圖），蚊蟲會選擇向人體飛去，降低捕殺效率。




為加強氣味誘捕，可在集蟲盒內引蚊凹槽放一小塊棉花，再倒一點醋或乳酸性飲料吸附在棉花，利用蚊子喜歡酸性及乳酸特質，強化引誘蚊子功效。

建議安裝場所


室內

建議擺放位置靠近走動的出入口，並放置在桌上通風良好的地方（勿置於電風扇前），不可以放在地上，使用時適度調整室內燈光，使其亮度低於捕蚊燈，才能有效利用蚊蟲趨光性原理進行捕蚊（如圖）。清晨及傍晚是滅蚊最佳時機，如果是白天，請儘量避開紫外線及陽光照射處。本機必須放置在陰暗處使用才有效果。



室外

室外可以放置在陽台上大門樓梯處、庭院、大樓地下室、污水池、水溝、積水處等蚊蠅孳生之根源處（如圖）。



清潔及保養

操作步驟

在清潔本產品之前先確認電源線插頭已拔出插座。

- 1.一星期至少清潔集蟲盒一次；按下集蟲盒開啟鍵的取出集蟲盒，清理蚊蟲後再將集蟲盒固定回原位。
- 2.請勿使用任何強酸、強鹼清潔劑並且確認水沒有流入本產品機體內部。
- 3.用一塊柔軟擰乾的柔布或者溫和的清潔劑直接擦拭外殼即可。
- 4.請勿以任何油氣類產品擦拭本產品。
- 5.清潔過後請置放於通風良好處收藏。
- 6.有任何使用問題請連絡經銷商或送回原廠，勿自行拆機避免發生觸電之危險。

勳風家電系列・您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品質

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日	經銷商蓋章
保證期間	壹年	
顧客姓名	勳風企業有限公司	
顧客電話	印	
顧客地址	企	

勳風企業有限公司 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 **0800-251175**

保 證